

Fahrtlichtanzeige

Beitrag von „andreas“ vom 10. Dezember 2004 um 15:30

Zitat von Wolfgang

Hallo Nun ist mir aber aufgefallen, das wenn ich einen Tunnel durchfahre noch meine Innenraumbeleuchtung einschaltet (Lichtwahlschalter auf Mittelposition mit Licht und Sicht Paket). Da ich jedoch so selten vor meinem fahrenden Auto herrenne und dies schon gar nicht in einem Tunnel praktiziere, hier meine Frage, gibt es dann nochmal nen Unterschied zwischen Tagfahrlicht und Automatiklicht.

Eben diese, die Instrumentenbeleuchtung bleibt beim Tagfahrlicht aus, wird nur im Automatikmodus zugeschaltet. Mehr wüsste ich auch nicht.

:xmas: andreas