

Tempomat ohne Reaktion

Beitrag von „Stein“ vom 18. Juni 2010 um 21:26

Der Tempomat reagiert erst so ab 30km/h.

Ansonsten richtig, wenn das grüne Lämpkens leuchtet set+ drücken oder länger drücken um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Gruß

Eric