

Gong defekt

Beitrag von „Hottihood“ vom 27. Juni 2010 um 23:08

Hallo Leute,

heute ist mir aufgefallen, dass mein Kombiinstrument gar keine Töne mehr von sich gibt.

Kein Blinkton, kein Gurtwarner, kein Signal bei angelassenem Licht, gar nichts.

Ich habe per VAG-COM alle Töne einzeln angestossen, jedoch kein Tönchen mehr zu hören.

Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Ich selbst würde auf den Lautsprecher oder den Soundchip tippen. Dann stellt sich die Frage, wo sitzt das Ding. Wie komme ich da dran.

Vielen Dank für EURE Hilfe.

Gruß Hotti