

Tropfen am Auspuff links

Beitrag von „Franks“ vom 6. Juli 2010 um 22:27

Was da rausläuft ist ja Kondenswasser, also Feuchtigkeit, die der Umgebungsluft beim Abkühlen entzogen wird, und nicht das Zeug, das vorne beim Befüllen reingefüllt wird.

Da auch die 4Zonen Klimaanlage nur einen Kompressor hat, kann man mal davon ausgehen, dass auch vorne das Kältemittel eingefüllt wird

Gruß

Frank