

Mukke auf SD :-((

Beitrag von „Britax“ vom 5. August 2010 um 20:55

Hallo,

ich hab ein Problem, ich war heute beim 😊 um festzustellen welche Software Version mein RNS hat. Laut elektronischer Auslesung ist neueste Version aufgespielt. Ich dann zum MM und mir ne 8GB SDHC von FujiFilm gekauft, zuhause ne CD im .WMA Format draufgespielt und was?? Nix, nada, niente...

Mein T beschwerte sich mit dem Satz: SD Karte defekt, bitte überprüfen. Ich rein, ne andere SD Karte bespielt. Die wird vom RNS erkannt aber Mukke war keine zu hören, nur die Titel im Schriftform und im Schnelldurchlauf zu sehen...

Was mach ich nur falsch 🤖 Falsche Karte, falsche Dateiendung???

Wer kann mir helfen 🙏🙏🙏

Gruß Lorenz