

# **Austausch Bremsbeläge / Bremsscheiben**

**Beitrag von „SOA“ vom 11. August 2010 um 21:29**

Die Bremsbelagverschleissanzeige ist Serie.

Zu erkennen ist sie an den Kabeln, die aus dem Bremssattel herauskommen und an der Radaufhängung in einen Stecker gehen.

Viele Grüße

Sven