

Umluft

Beitrag von „stuempf“ vom 11. Februar 2004 um 18:40

Hallo Touareg-Freunde,

ich erinnere mich irgendwo gelesen zu haben, dass der automatische Umluft-Betrieb aktiviert wird wenn man

- a) Die Scheibenwaschanlage benutzt.
- b) Rückwärts fährt wegen der Abgase
- c) Wenn die Sensorik "schlechte Luft" wittert.

a,b macht er bei mir definitiv nicht. c) keine Ahnung

Meine Frage: wo steht das ? (oder habe ich das geträumt) 😄

Funktioniert das bei euch ?

Stuempf