

Keine stimme bei TV Empfang

Beitrag von „arturg@neti.ee“ vom 13. Dezember 2004 um 20:50

Ich habe meine T mit TV bekommen. In anfang bei TV Empfang war stimme da und in eine Tag ist auf dem TV Schirm eine mit Kreuz durchgezogene Lautsprecher(wie eine MUTE zeichen) gekommen. Wie kann ich TV stimme zurück bekommen? 