

Keine stimme bei TV Empfang

Beitrag von „Xapathan“ vom 13. Dezember 2004 um 21:05

Du musst einen stärkeren Sender suchen. Wenn das Signal zu schwach ist, ist der Empfang eingeschränkt. Dann wird der Ton nicht dargestellt.
Pfeil rechts/links links über dem Bildschirm drücken.