Anzeige Luftfederung MFA

Beitrag von "lesnis" vom 19. September 2010 um 12:33

Ich war gesten mit dem Auto mal wieder etwas Off-Road ... Pilze sammeln [©] Zu diesem Zweck habe



ich Abseits der Straße vom Auto-Level geschaltet. Normal erschien dann im MFD oben rechts

Balkenanzeige, wo ich den Stand des Luftfahrwerks sehen konnte. Doch diesmal blieb sie weg.

Auch ein umschalten im Stand in den Xtra-Level brachte kein Ergebnis. Der Dicke pumpte sich

hoch, und dann auch wieder runter, doch die Anzeige konnte ich nicht seheb.

Hat jemand eine Idee??

Viele Grüße aus Halle/Saale

Steffen

PS: Überschift sollte Luftfederung heißen, kann ich aber nicht mehr ändern