

# Frage zur Innenraumbeleuchtung

Beitrag von „Arndt“ vom 28. September 2010 um 10:35

[Zitat von wosnmein](#)

Hallo Alex, (ap11) : so hätt ichs auch gern... 😊 wenn Du etwas etwas näheres rausfinden solltest, wäre ich für einen Tipp dankbar.

gruß

Diese Funktion ist nur von der Stellung des Schalters in der Dachkonsole abhängig. Stell den Schalter einfach mal so, daß er komplett bündig ist - also in die mittlere Stellung.