

Fernbedienung Standheizung webasto

Beitrag von „dark-bunny“ vom 14. Oktober 2010 um 23:48

Hallo Sascha,

wenn die Lampe ca. 4-5 Sec schnell blinkt ist die Batterie leer. Neue Batterie rein und es sollte wieder gehen.

Gruß, Karl-Heinz