

Fernbedienung Standheizung webasto

Beitrag von „clubchef“ vom 18. Oktober 2010 um 09:36



[Zitat von dark-bunny](#)

Hallo Sascha,

wenn die Lampe ca. 4-5 Sec schnell blinkt ist die Batterie leer. Neue Batterie rein und es sollte wieder gehen.

Gruß, Karl-Heinz

Hallo Karl-Heinz!

Ein sensationeller Tip von Dir   Ich habe eben die neue Batterie bekommen und eingesetzt und Schwups, das Teil klappt wieder. Hätte ich mit die Nummer mit "Sicherung ziehen" sparen können.

Merci!