

Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

Beitrag von „DerElektriker“ vom 31. Oktober 2010 um 09:45

Moin moin.

welches Navi hast Du denn? Das RNS2 DVD oder das RNS510?

Zumindest beim RNS2 kann man die Ansagelautstärke einstellen.

Du hast zwei Möglichkeiten:

Zum Einen kannst Du bei laufender Navigation eine Ansage provozieren, wenn Du den Softkey mit dem "i" drückst. Dann dreh einfach mal am Lautstärkereglern (linkes Rädchen 🎚️)

Das geht eigentlich immer, und könnte das Problem beheben, wenns nur eine Einstellung ist.

Zum Anderen kannst Du unten die Taste mit dem Notensymbol drücken.

Dann erscheint ein Menüpunkt "Lautstärke". In dem Menü gibt es dann einen Punkt "Navi-Lautstärke".

Schau mal dort nach.

Wenn keins von beiden funktioniert, bin ich auch erstmal überfragt... 🤖

Gruß

Thilo