

Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

Beitrag von „wosnmein“ vom 31. Oktober 2010 um 18:28

moin nochmal... hat leider keins von beiden Funktioniert... 😞😞

Mir ist aufgefallen, das bei der Navianzeige ja rechts z.B. durch Drücken des rechten Drehkopfes ein Kontextmenü erscheint.

Alle Funktionen sind nun hell gezeichnet nur die unterste, die mit dem Lautsprechersymbol ist grau... und inaktiv... 😞

Hat noch jemand ne Idee??

Ich werde sonst Morgen mal meinen VAG-Elektro-Elektronikmeister vollschwällen und sehen ob er ne Lösung hat oder das Problem kennt.

gruß und schüss