

# Ölpeilstab

**Beitrag von „owolter“ vom 16. Dezember 2004 um 08:32**

Zitat von noti

Bei mir ist auch immer eine Seite gering höher als die andere. Ich orientiere mich an der höheren - den vor zuviel Öl warnt das Auto nicht

LG Gernot

der peilstab taucht nicht senkrecht in das öl ein.

da das ablesefeld sehr dick ist, sieht man durch den eintauchwinkel unterschiedliche ölstände auf beiden seiten.

dies ist aber völlig egal. wer sich den peilstab griff und das führungsrohr mal ansieht, wird eine markierung an beiden finden. der peilstab wird so eingesteckt, daß diese markierungen übereinander sind. der ölstand wird selbstverständlich auf der seite der markierungen am ablesefeld abgelesen.