

## R 5 Aut. Verbrauch

**Beitrag von „andreas“ vom 16. Dezember 2004 um 13:33**

Zitat von dummytest

Aber die werden doch entweder automatisch ("seit Tanken", "seit Start" nach einer gewissen Zeit "Zündung aus"??) oder manuell ("Langzeit") zurückgesetzt.

"ab Start" wird nach 2 Stunden Stillstand (Zündung aus) zurückgesetzt,  
"seit Tanken" wird nach dem Tanken, unabhängig von Zündung etc., zurückgesetzt.

Den Langzeitspeicher stellt man durch längeres Drücken des Rändelrades zurück, teilweise erfolgt dies auch beim Auslesen der Fehlerspeicher eher ab- oder unabsichtlich.

Gruß  
andreas