

R 5 Aut. Verbrauch

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 16. Dezember 2004 um 18:04

Zitat von andreas

"ab Start" wird nach 2 Stunden Stillstand (Zündung aus) zurückgesetzt,
"seit Tanken" wird nach dem Tanken, unabhängig von Zündung etc., zurückgesetzt.

Den Langzeitspeicher stellt man durch längeres Drücken des Rändelrades zurück, teilweise erfolgt dies auch beim Auslesen der Fehlerspeicher eher ab- oder unabsichtlich.

Gruß
andreas

Alles anzeigen

Ich sehe keine Rändelrad!

Welches Rändelrad?