

Lenkradheizung!?

Beitrag von „Britax“ vom 10. Dezember 2010 um 00:08

Servus,

ist es normal, daß die Lenkradheizung nach dem Anschalten nur 1 mal warm wird und danach nicht mehr heizt? Meine Lenkerheizung funzt so, d.h. ich muss den T ausmachen, anmachen um die Lenkradheizung wieder starten zu können!!!

Normal?

Gruß Lorenz 