

Lenkradheizung!?

Beitrag von „coala“ vom 10. Dezember 2010 um 08:28

[Zitat von Britax](#)

Servus,

ist es normal, daß die Lenkradheizung nach dem Anschalten nur 1 mal warm wird und danach nicht mehr heizt? Meine Lenkerheizung funzt so, d.h. ich muss den T ausmachen, anmachen um die Lenkradheizung wieder starten zu können!!!

Normal?

Gruß Lorenz 

Alles anzeigen

Hallo Lorenz,

nein, dem ist nicht so. Eventuell täuschst du dich da auch nur? Es ist halt so, dass die Temperatur des Lenkrads u.a. auch in Zusammenhang mit der Innenraumtemperatur des Fahrzeuges steht.

D.h. dass einige Minuten nach dem Losfahren der Lenkradkranz am wärmsten ist und dann, kontinuierlich mit dem Aufheizen des Innenraums, wieder zurück geregelt wird um zu warme Pfoten zu vermeiden. Mindeststens lauwarm bleibt es aber immer.

Ansonsten ist es bei meinem T (BJ 05/08) so, dass das Symbol für die Lenkradheizung unbegrenzte Zeit im MFD eingeblendet bleibt, die Heizung auch aktiv ist und auch nach dem Abstellen des Fahrzeuges beim nächsten Start diese Einstellung gespeichert wird. Eine erneute Aktivierung ist also nicht notwendig.

Grüße
Robert