

# Airbagleuchte für den Beifahrer

Beitrag von „Darragh“ vom 17. Dezember 2010 um 17:39


Hallo

und herzlich willkommen hier in Forum

Währe nett, wenn du dich hier einmal vorstelln würdest. Kannst du hier : [KLICK](#)  

Zu deinem Problem:

In der Mittelkonsole findest du einen Schlüsselschalter, welchen den Beifahrerairbag wenn nötig deaktiviert. Einfach mal den Zündschlüssel eistecken und eine 90° Drehung vollführen. Danach sollte dein Prob Geschichte sein....

Nix mit Programieren usw. ... Abundzu auch mal Benutzerhandbuch (Bordbuch) lesen. 

.