

Funktionsweise Zuziehhilfe öffnen nur von aussen ????

Beitrag von „Nineter“ vom 31. Dezember 2010 um 07:30

 hallo an alle hier im forum 

einen guten rutsch ins neue jahr und immer sichere fahrt,

ich habe eine frage die mich nicht los läst,

wir haben einen V6 TDi DPF von 09.2008 mit Zuziehhilfe nicht die vollelektrische,
bei mir ist das auch so das sie schwung braucht richtig schwung um runter zugehen und
angezogen zu werden aber wichtiger ist für mich die frage ich kann den kofferraum nicht über
den hebel im inneren öffnen sagen wir mal so wie beim tankdeckel sie lässt sich nur über den
griff von aussen öffnen auch nicht über den knopf am schlüssel soll das so sein wenn ja ist doch
irre wenn der an der heckklappe mal nicht geht was dann,

ich danke euch schon jetzt 