

Standheizung heizt nicht

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 5. Januar 2011 um 11:04

Hi Jan!

Entweder ist der Brenner "fast" dicht (man sollte ihn auch ab und an mal im Sommer starten lassen) oder aber die Glühkerze zum zünden ist defekt (würde den Benzingeruch kombiniert mit kalter Luft erklären). Der komplette Brenner lässt sich aber zerlegen und reinigen. Ist halt nur mit ein wenig Aufwand verbunden.

LG

Manu