

Klimaautomatik

Beitrag von „offroader67“ vom 23. Januar 2011 um 13:59

Hallo !

Hab da mal ne doofe Frage! Wie kann ich die Temperatur an beiden Seiten gleich einstellen. Erst funktionierte das, als ich das Fahrzeug bekommen habe und auf einmal gehen beide Seiten unabhängig von einander.

Danke für eure Antworten

Gruß Chris