

# Handy Akku in Mittelarmlehne Adapter wird nicht geladen

**Beitrag von „BerndWa“ vom 2. Februar 2011 um 08:10**

Hallo , seit einiger Zeit wird mein Handy - nach Einsetzen in den Adapter in der Mittelarmlehne nicht mehr geladen. Dieser Hinweis wird auch im Display des Handys angezeigt.

Hat jemand eine Idee an was das liegen kann ?

Vielen Dank für eine kurze Rückinfo

Bernd 😊