

Keine MP3 Wiedergabe RNS2 + DMC Box

Beitrag von „Bernd S“ vom 4. Februar 2011 um 12:40

Probier mal, die Mp3's aus dem ersten Ordner ins Rootverzeichnis der Karte (oder Stick) zu legen, und lösche dann den Ordner CD01.

Falls es das nicht ist, hast Du den Datenträger richtig formatiert?
(weiß jetzt nicht auswendig, ob FAT32 oder NTFS)....