

Kabel vom Motor in den Innenraum führen

Beitrag von „DerElektriker“ vom 6. Februar 2011 um 18:34

Christian,

da gab es mal Threads zu "Standheizung nachrüsten" und zu einer Parrot-Freisprecheinrichtung.

Dort wurden die Verbindungen durch eine Durchführung vom Sicherungs-/Relaiskasten gezogen.

Der ist im Motorraum vor/unter dem Wasserkasten auf der Fahrerseite, glaube ich...

Such mal nach der Anleitung wie oben beschrieben...

Gruß

Thilo