

GRA Cancel Taste

Beitrag von „patrik“ vom 18. Februar 2011 um 09:25

Hallo Zusammen

Ich habe ein Problem mit meiner GRA. Wenn ich die Cancel Taste drücke schaltet sich die GRA komplett aus und lässt sich nicht mehr aktivieren. Erst nach einem neustart des wagens kann ich mit der on/off taste die GRA wieder aktivieren.

kennt jemand das problem?

gruss patrik