

# 1 Klappgeräusch beim Schalten in "D"

**Beitrag von „westy“ vom 20. Februar 2011 um 10:34**

Hallo Zusammen,

ich habe bei meinem Touareg (R5TDI mit Automatik (7/2006)) folgendes Geräusch, welches mir etwas sorgen macht.

Beim rangieren, zum Beispiel aus einem Parkplatz, habe ich immer beim Wechsel von "R" auf "D", und immer nur dann, ein einmaliges relativ lautes Klappgeräusch im Beifahrerfußraum. Hört sich an, wie wenn eine Klappe umfallen würde und ist auch mit den Füßen an der Schottwand unterm Armaturenbrett leicht zu spüren. Danach ist Ruhe, außer ich muss zwecks vor-und zurück-rangieren nochmals von "R" auf "D" wechseln. Meistens ist dabei auch die Lenkung eingeschlagen.

Ich denke mal dass das mit dem Allrad zu tun hat, und dabei irgendeine Sperre geschaltet wird, aber es wäre schön, wenn jemand das Geräusch auch schon mal hatte und weiss worum es geht.

Ob es von Anfang an war, weiss ich nicht, da ich den Wagen erst seit einem Monat habe.

Vielen Dank für eure Hilfe

Westy