

Voltometer / Cockpit display unten rechts / Starterbox

Beitrag von „miez“ vom 20. Februar 2011 um 15:21

Grüss euch, in meinem Boardbuch steht nichts zum Thema "Spannung der Batterie" nur im 3.4 dass Volkswagen sich um die Batterie bei regelmässigem Service kümmert. Mein T war vor kaum 4 Wochen in der Inspektion und da wurde die Batterie nicht erwähnt. Frage, wo sollte denn die Spannung stehen bei Zündungsbetrieb.. meine steht auf 12 und bei laufendem Motor zwischen 14 und 15 ? Ist das jetzt grund trotzdem die Batterie zu tauschen ? Vielen Dank und schönen Sonntag. Alex.