

# Motorlüfter läuft immer, Fühler kaputt?

Beitrag von „AthanthosV10“ vom 23. Februar 2011 um 12:38

Hallo!

Bei meinem V10, 11/2003, läuft nach dem Starten der Lüfter für den Wasserkühler auf Vollgas, und bleibt auch dabei bis ich den Motor wieder abstelle.

Ich nehme mal an der Temperaturfühler ist kaputt.

Aber dazu meine Fragen:

.) Ist das der Fühler, welcher so besch... montiert ist, dass der Motor raus muss?

Oder ist das der Fühler für die Anzeige, der funktioniert nämlich einwandfrei.

Gibt es evtl. einen Trick den Fühler leichter raus zu bekommen?

.) Kann ich irgendwas kaputt machen wenn ich einfach so weiterfahre (ausser die Lüfterlager)? Das Thermostat arbeitet normal und öffnet bei ca. 90°C.

Theoretisch müsste das dem Motor egal sein.

Ich hatte eine Fehlermeldung im Speicher, welche auf einen Motorlüfterfehler hin deutet. Ich schätze eben weil er immer läuft.

Danke sehr!