

# **Grundträger / Dachgepäckträger / Brummen / Dröhnen / Aussenspiegel / Summen**

**Beitrag von „EzioS“ vom 25. Februar 2011 um 07:09**

Das Pfeifen kommt von den Gummis, nimm die einfach komplett raus & schon hats sich das Ganze erledigt.