

Kein Sd card beim RNS 510

Beitrag von „Arndt“ vom 27. Februar 2011 um 15:37

Die Taste leuchtet erst wenn eine SD-Karte korrekt erkannt wurde.

Das Navi kann aber nur "normale SD-Karten" lesen. Auf keinen Fall SDHCKarten nutzen.