

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Dieselross“ vom 28. Februar 2011 um 18:31

Hi,

.... taucht das Problem beim Anfahren bzw. Beschleunigen auf oder eher in hoher Fahrstufe (5/6) bei entspr. höherer Geschwindigkeit ?

Wenns beim Hochbeschleunigen aus dem Stand ist, würd ichs für "normal" halten da gibts sowas wie ne "Anfahrtschwäche" bei diesen Dieseln.

(..die täuscht aber meines Erachtens auch ein wenig da wird immerhin einiges an Masse bewegt.)

Gruß,
Dietmar