

Widerstand der Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz

Beitrag von „Joes“ vom 7. April 2011 um 10:13

Moin Moin...

Habe meine Sitze umgebaut und der neue Beifahrersitz hat leider keinen Sitzbelegungssensor. Damit der Beifahrerairbag aber trotzdem funktioniert möchte ich einen Widerstand einsetzen - so dass das Airbagsteuergerät von einem permanent belegten Beifahrersitz ausgeht und somit immer aktiv ist.

Kann mir jemand den Widerstand vom belegten Sitz benennen?

Vielen Dank!

Joes