

# Reifendruck / Felgengröße

**Beitrag von „arsvita“ vom 21. April 2011 um 15:51**

Hallo Steffi,

ist im vorherigen Post eigentlich ganz gut beschrieben.

Im Konfortmenu Reifendruck sichern (bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor - ohne zu fahren ... dann kommt man auch gar nicht ins Menu ...), Meldung "System lernt" und dann mindestens eine Viertelstunde spazieren fahren.

Dann sollte der Reifendruck gespeichert sein.

Ich bekomme allerdings immer mal wieder zwischendurch die Meldung "Reifendruck Systemstörung" während der Fahrt. Diese hebt sich aber irgendwann wieder von alleine auf .....