

# **Easy Entry/Exit bei Komfortsitze mit Memoryfunktion?**

**Beitrag von „Humvee“ vom 21. April 2011 um 21:20**

Zündung einschalten, Einstellungen tätigen, Set-Taste drücken, Nummer 1 - 3 wählen und drücken bis der Gong ertönt. Zündung aus, Schlüssel im Zündschloss belassen und am Schlüssel Taste "öffnen" drücken und halten bis der Gong ertönt.