

Spiegel anklappen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 22. April 2011 um 13:57

[Zitat von xjs](#)

Kannst Du mir Licht ins Dunkel geben?

Hallo xjs,

bei meinem TII lässt sich über das Display des RNS einstellen:

Taste "Car" > "Einstellungen" > "Zentralverriegelung" > "Aussenspiegel"

Der Drehregler für manuelle Einstellungen nur mit Zündung 🤖

Grüße von Stephan 🤖