

niveau regulierung ...na Freunde - wer weist Bescheid ?

Beitrag von „alevuz“ vom 25. April 2011 um 11:22

Hallo,

Zum Absenken auf Ladeniveau müssen alle Türen ZU sein - Motor muss auch laufen.

Wenn er schief steht würde ich auf einen defekten Niveausensor tippen.....obwohl er dabei schon lange irgendeine Fehlermeldung bringen sollte...

SG

ALevuz