

niveau regulierung ...na Freunde - wer weist Bescheid ?

Beitrag von „jancedro1“ vom 25. April 2011 um 20:16

[Zitat von alevuz](#)

Hallo,

Zum Absenken auf Ladeniveau müssen alle Türen ZU sein - Motor muss auch laufen.

Wenn er schief steht würde ich auf einen defekten Niveausensor tippen.....obwohl er dabei schon lange irgendeine Fehlermeldung bringen sollte...

SG

Alevuz

hi, no ja....das war auch so.Es hat "sporadisch" geheißen.Jetzt wird aber ernst. Ich habe so wie Dui gesagt hast ,alle Türen zu gemacht und es hat sich nichts getan....steht oben und meldet noch dazu das er die Luft pumpt in das Behälter und pumpt,pumpt,pumpt - werde mal mein Garagendach erhöhen müssen ha ha ha