

Lernmodus der Automatik reseten

Beitrag von „Humvee“ vom 27. April 2011 um 20:21

Hallo,

ich glaub das war ---> Zündung ein, Gaspedal voll durchdrücken für 10 od. 20 Sekunden und dann Zündung aus !

Bin mir aber nicht mehr 100% sicher !

Aber es ist egal, weil der Lernspeicher wird so oder so fortgesetzt und die alten Werte werden überschrieben, also ist immer auf aktuellen Stand innerhalb einer gewissen Zeitspanne.