

# Easy Entry/Exit bei Komfortsitze mit Memoryfunktion?

Beitrag von „Humvee“ vom 29. April 2011 um 23:57

## [Zitat von Humvee](#)

Zündung einschalten, Einstellungen tätigen, Set-Taste drücken, Nummer 1 - 3 wählen und drücken bis der Gong ertönt. Zündung aus, Schlüssel nicht im Zündschloss belassen und am Schlüssel Taste "öffnen" drücken und halten bis der Gong ertönt.

Hallo torero,

ich hab Heute mal nachgesehen und getestet.

Also alles so machen wie beschrieben, nur den Schlüssel eben nicht im Zündschloss lassen, sondern herausziehen und dann die Taste "öffnen" drücken