

T-REG R5 Meldung: Werkstatt (Bremsassistent) erscheint im Display

Beitrag von „Bernd S“ vom 1. Mai 2011 um 00:40

Um die Batterie zu laden, mußt Du nicht unbedingt rankommen. Im Motorraum gibt es 2 Hilfspole, über die man bequem laden kann.