

# Störung im Abgassystem

**Beitrag von „handwerk“ vom 14. Mai 2011 um 01:00**

Hallo Miro

Die Leuchte geht aus, nachdem der Motor angelaufen ist. "Tut sich nix" ist aber auch etwas wenig um weiter schlussfolgern.

Was schreibt das MFC? (Fußbremse ist betätigt?) Automatikgetriebe auf richtiger Position ("N" oder "P")? Schlüssel richtig angelernt/ Zweitschlüssel getestet? (Wegfahrsperre)

Meine Leuchte geht oft an bei Anhängerbetrieb und bleibt es dann auch. Seit heute auch leider an nach Waschstraßenbesuch. Ich denke bei mir ist wirklich was nicht in Ordnung.

Gruß  
Ralf