

Probleme Standlüftung

Beitrag von „Franks“ vom 30. Mai 2011 um 16:07

Was genau erwartest du? die Luft wird genau Aussentemperatur haben, sie wird weder erwärmt noch gekühlt (wie auch, wenn der Motor nicht läuft).

Gruß

Frank