

Probleme Standlüftung

Beitrag von „Bernd S“ vom 30. Mai 2011 um 19:18

[Kyoto](#): äh- mal ne dumme Frage...

Hast Du denn auch von Standheizung auf Standkühlung umgeschaltet?

Dann müßte die LED grün blinken, nicht rot.