

# Tastenkombination um RNS510 zu "reseten" ?

**Beitrag von „c21160“ vom 18. Juni 2011 um 15:33**

Hallo Zusammen,

mein RNS510 ist diese Woche plötzlich 3-4 mal abgestürzt und hat zwischendurch plötzlich die "Mute" Funktion eingeschaltet bzw. die Lautstärke stark reduziert.

Habe nicht rumgespielt und bin auch niergends angekommen.

Es gibt doch eine Tastenkombination mit der ich ein Setup oder einen Warmstart bewirken kann.

Um welche Tasten hat es sich nochmals gehandelt ?

Oder hat jemand noch eine bessere Idee das Problem zu lösen ?

Gerhard