

Belegung rechter Sicherungskasten

Beitrag von „oelfix“ vom 15. August 2011 um 17:23

Hallo,

ich heute mir die Sicherungen in meinen Sicherungskasten links angesehen weil ich kein Dauerplus an meiner Anhängersteckdose habe. 😞

Dabei stellte ich fest das für die Anhängerkupplungen vier Sicherungen angegeben sind.

Leider konnte ich nicht die Funktion einiger dieser Sicherungen herausbekommen, kann mir jemand da weiterhelfen? 🤔

[INDENT]Sicherung Nr.3[/INDENT]

[INDENT]Sicherung Nr.5 (fehlte ganz bei mir)[/INDENT]

[INDENT]Sicherung Nr.41

[/INDENT]

[INDENT]Sicherung Nr.1 Anhängersteckdose (Dauerplus)

[/INDENT]

Und wo kann ich einen kompletten Stromlaufplan für einen R5 TDI mit Luftfederung herbekommen.

Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. 🙏

Mit freundlichen Grüßen

oelfix