

Belegung rechter Sicherungskasten

Beitrag von „WTDM“ vom 16. August 2011 um 18:28

Hallo oelfix ,
ich versuchs mal mit der Belegung .

Sicherung 1 = Dauerstrom 15 A

Sicherung 3 + 5 Stromversorgung Anhänger links + rechts . Sollten beide auch Dauerstrom führen . jeweils 15 A

Dann gäbe es noch Sicherung 19 die mit 30 Ampere abgesichert sein sollte .

Da kommt es aber auf die Verkabelung deines dicken an .

Sicherung 41 da bin ich nicht ganz sicher , könnte aber für die elektrische Version , zum Ausfahren der Ahk sein .

Hast Du die Ahk nachgerüstet oder war diese schon verbaut ?

Dauerstromkabel wird ab Werk meist nicht angeschlossen .

gruß

Werner