

# Belegung rechter Sicherungskasten

Beitrag von „oelfix“ vom 16. August 2011 um 21:57

[Zitat von WTDM](#)

Hallo oelfix ,  
ich versuchs mal mit der Belegung .

[...]

Sicherung 41 ..... da bin ich nicht ganz sicher , könnte aber für die elektrische Version ,  
zum Ausfahren der Ahk sein .

Hast Du die Ahk nachgerüstet oder war diese schon verbaut ?

Dauerstromkabel wird ab Werk meist nicht angeschlossen .

Hallo Werner,

die Sicherung Nr.1 war mir klar, weil bei mir war sie defekt.

Die Sicherung Nr.5 fehlte bei mir ganz, aber die Beleuchtung von meinen Wohnwagen  
funktionierte.

Darum habe ich den Zweck dieser Sicherung nicht gefunden.

Und die Sicherung Nr.41 gibt mir noch Rätsel auf.

Die AHK war bei mir ab Werk verbaut, somit ist das Kabel da und es führt Strom.

Aber sonst vielen Dank für die Tipps.

Mit freundlichen grüßen

oelfix